

⚠️ 用户须知



首先感谢您使用施贝斯电子科技有限公司生产的拓博换画灯箱组合套件无刷隐形系统，为了保障您的人身安全和设备安全，请您在使用产品之前详细地阅读本说明书。本公司有权在不通知客户情况下修改部分参数。

施贝斯电子科技有限公司拥有本说明书的最终解释权。

😊 服务承诺

销售仅仅是为顾客服务的开始，我们的服务目的是为了增加产品实体的附加价值，我们的售后服务以“坚持、守信、务实”为宗旨。从顾客售前产生购买欲望的那一刻起到产品使用价值耗尽为止的整个过程，我们为您细心呵护，使每一位购买我们拓博产品的顾客都没有后顾之忧!

拓博换画灯箱组合套件无刷隐形系统安装图解



- ① 无刷电机系统上组件
- ② 上画轴
- ③ 无刷系统感应上组件
- ④ 时控开关
- ⑤ 主控制器
- ⑥ 开关电源
- ⑦ 无刷系统感应下组件
- ⑧ 下画轴
- ⑨ 无刷电机系统下组件
- ⑩ 固定座

安全使用

- 1、本系统处于低压工作状态，并配备专用全塑封开关电源，无需担心漏电、触电危险；
- 2、主控制器为精密仪器，非我公司专业人员不可拆卸维修，所造成的损坏不在保修范围内；
- 3、请不要尝试用其它电源代替我公司提供的开关电源。

▲注意：避免潮湿、腐蚀、粉尘、高温、强磁干扰、高压跨导干扰、高温等环境下使用或长时间放置，尽量远离变频器、电焊机、亚弧焊等大电流工作容易产生强磁干扰的设备！